

**Läuft Ihnen das Wasser unter´m Fahrzeug raus ? Ihr Frischwassertank ist über Nacht leer? Ihre Wasserpumpe läuft in einer Tour (durch) ?**

## **KONTROLIEREN SIE ZUERST IHR FROST-SCHUTZ-VENTIL !**

Ab einer Temperatur von zirka 5°C öffnet sich das FSV automatisch. Hierdurch wird vermieden das Ihre Heizung Schaden nimmt. Sollte das Ventil sich geöffnet haben (Bild links), lassen Sie kurz die Heizung an damit sich der Raum rund um das Ventil wieder aufheizt. Dann drehen Sie den blauen DREHKNOPF wieder quer zum Verschließen (Bild rechts) und spannen Sie das Ventil wieder durch Eindrücken des runden blauen Druckknopfs.

